


Instrukcja

odczytu elektronicznego podzielnika kosztów ogrzewania firmy „Brunata”

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania Brunata Futura lub Brunata Futura+ wyświetla cyklicznie cztery różne wartości:


- Numer podzielnika



- Zużycie bieżące



- Zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego



- Numer skali



Odczyt zużycia wykonuje się bezpośrednio z wyświetlacza podzielnika.

Wartość przy niedomkniętym kółeczku stanowi wartość zużycia bieżącego, czyli zużycia w trwającym okresie rozliczeniowym (np. w czasie trwania sezonu grzewczego).

Wartość przy zamkniętym kółeczku, to zużycie zarejestrowane w poprzednim okresie rozliczeniowym.